

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
EİSGB.17	03.10.2025	00	00	1 / 1

- a) Kesinlikle sürücü dışında insan binmemelidir. Kovada, kabin yanında ve basamakta insan taşımak kesinlikle yasaktır.
- b) Yağ eksildiği zaman ilave edilecek yağın aynı marka ve tipte olmasına dikkat edilmelidir.
- c) Makine çalışırken kesinlikle hortum sökme ve takma işlemi yapılmamalıdır.
- d) Yükleyicinin keçe kol bağlantılarında hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- e) Kapakları ve muhafazaları takılmamış iş makinesi hareket ettirilmemelidir.
- f) Radyatörde toz birikmiş ise basınçlı hava veya basınçlı su ile temizlenmelidir.
- g) Makineyi çalıştırmadan önce etrafını dolaşarak hasar, gevşemiş civata, somun, pim yuvalarını, pimleri ve rekorları kontrol et. Makina elemanı parçalarında gevşeme olması durumunda bakım onarım sorumlusuna bildirilmelidir.
- h) Yükleyiciyi kamyonu ortalayacak şekilde yaklaştır. Kamyonun uzunluğu iki kova boyu ya da daha fazla ise önden arkaya doğru yükleme yapılmalıdır.
- i) Yapışmış malzemeyi boşaltmak için kova silkelenmelidir.
- j) Boşaltma yaparken rüzgar arkaya alınmalıdır.
- k) Yarma altında çalışırken üstten sarkan malzemeler temizlenmelidir. Kayabilecek malzemelere dikkat edilmelidir.
- l) Sert malzemede çalışırken kova tırnaklarının mutlaka takılı olmasına dikkat edilmelidir.
- m) Kovanın mümkün olduğu kadar zeminle teması en aza indirilmelidir.
- n) Çalışma sırasında motoru durdururken, yüksek devirde aniden durdurmaktan kaçınınız. Yaklaşık beş dakika motoru düşük devirde çalıştırarak soğutunuz.
- o) Kovada yük var iken iş makinesini stop etmeyiniz veya iş makinesini terk etmeyiniz.

Hazırlayan İrem VATANSEVER İş Güvenliği Uzmanı	Hazırlayan İkram BASUT İş Güvenliği Uzmanı	Sistem Onayı Mehmet Can SARP KAYA İş Güvenliği Uzmanı	Yürürlük Onayı İbrahim ALBAYRAK Genel Müdür
--	--	---	---